


# Uzstādīšanas instrukcija

## Dušas kabīnēm/Tvaika kabīnēm


**duschy**<sup>®</sup>

**Modeļi:**

6030 6130




2




3

(LV) Atbloķēt.




(LV) Pagriezt kanalizācijas cauruli apakšā uz kanalizācijas noteku.




5

(LV) Nobloķēt.




# 6




(LV) Ja nepieciešams, uzstādīt apakšā pagarinājuma cauruli. Nogriezt to ar zāģi. Lietot silikonu.





(LV) Uzstādīt sienu ar trīs stikliem, iespiežot tos alumīnija profilos.



Paplāte un paplāte:  
Skrūve un uzgriez-  
nis, 2 gab.  
Paplāksne, 2 gab.  
Blīve, 2 gab.




(LV) Kabīnes aizmugure





10

(LV) Aizmugurēja  
siena






## (LV) Kabīnes aizmugure




# 12


## (LV) Kabīnes aizmugure




(LV) Kabīnes virsdaļa





14







## (LV) Kabīnes aizmugure








18










(LV) Pieslēgt karsta (H) un auksta (C) ūdens padevi kabīnes aizmugurē.




(LV) Pieslēgums  
tīklam standarta  
dušas kabīnēm.




(LV) Pieslēgums  
tīklam tvaika  
kabīnēm. Tas ir  
jāveic profe-  
sionālam elektriķim.


(LV)  
Oranžas  
krāsas  
antenas  
kabelis.




USB/MP3

(LV) Tikai  
tvaika  
kabīnēm.






# GATAVS!






**(LV) Novirzītājs  
(smidzinātāja tipa izvēle)**



(LV) OFF (tikai tvaika kabīnēs): Ja jūs vēlaties lietot tvaika funkciju, pagrieziet rokturi uz OFF režīmu, lai papildītu tvaika ūdens tvertni ar ūdeni. **SVARĪGI!** Pēc kabīnes izmantošanas izslēgt ūdeni, izmantojot plūsmas regulatoru un pagrieziet novirzītāju uz jebkuru citu režīmu, izņemot OFF.



## (LV) Plūsmas regulators



(LV) PIEZĪME: **Dušas kabīnēs** bez termostata plūsmas regulators regulē gan ūdens plūsmu, gan ūdens temperatūru. **Tvaika kabīnēs** plūsmas regulators regulē tikai ūdens plūsmu. Šajā gadījumā ūdens temperatūru regulē ar termostatu. adjusted by using the thermostat.

! (LV) Ja kabīni/tvaika kabīni lietos bērns, pār-  
liecināties, ka bērns ir informēts par visām kabī-  
● nes/tvaika kabīnes funkcijām. steam cabin.

## **Apkalpošana**

(LV) Apkalpošanas un garantijas remonta gadījumā kabīnei ir jābūt viegli pieejamai remontētājam gan no augšas, gan no aizmugures. Duschy izsaukumu uz apkalpošanas un garantijas remonta darbiem gadījumā, ja tiek konstatēti traucējumi nepareizas uzstādīšanas dēļ, Duschy izraksta rēķinu par materiāliem, darbu un transporta izmaksām.